


Characteristic / 特長

- 0 ~ 10V / 4 ~ 20mA / NPN / PNP linear output.
/ 0 ~ 10V / 4 ~ 20mA / NPN / PNP リニア出力
- Numeric displays, interactive prompts.
/ 数値表示、対話型ガイド機能付き
- Surge suppression and overload protection.
/ サージサプレッサ、過負荷保護機能搭載
- It could be setting to analog output between min. and max. working distance.
/ 最小および最大検出距離の間でアナログ出力を設定することができます。




Model/ 型式	コード引き出し φ4.2	BR501-NV	BR501-NA	BR501-PV	BR501-PA
	M8 コネクタ タイプ	BR501-NVB	BR501-NAB	BR501-PVB	BR501-PAB
光源 / Emitting light	赤色 LED 623nm				
電源電圧 / Operating voltage	DC12~24V ± 10%				
消費電流 / Current Consumption	最大100mA Max. (+12VDC), 50mA(+24VDC)				
負荷電流 / Load current	100mA ± 10% at DC 24V				
出力 / Output		NPN L.on / D.on 0 ~ 10V リニア出力	NPN L.on / D.on 4 ~ 20mA リニア出力	PNP L.on / D.on 0 ~ 10V リニア出力	PNP L.on / D.on 4 ~ 20mA リニア出力
保護回路 / Protection circuit	逆流・過電流への接続保護				
応答時間 / Response time	PO-1: 0.33ms / PO-2~5: 2.5ms (on+off)				
表示灯 / Indicators	出力表示灯: 赤色 LED				
感度調整 / Sensitivity adjustment		4桁の値 (100~9900) Lightbar, 0~10V	4桁の値 (100~9900) Lightbar 4~20mA	4桁の値 (100~9900) Lightbar, 0~10V	4桁の値 (100~9900) Lightbar 4~20mA
絶縁抵抗 / Insulation resistance	最小 20M Ω (DC500V)				
耐電圧 / Voltage withstandability	AC 1000V 60Hz 60 Sec.				
周囲温度範囲 / Operating temperature	-10°C ~ + 60°C				
周囲湿度範囲 / Ambient humidity	35%~85% RH				
保護等級 / Protection degree	IP50				
外観材質 / Material	ABS				
配線方式 / Wiring method	BR501-□□	コード引き出しφ4.2×2M / 4線			
	BR501-□□B	M8 コネクタ接続タイプ			
重量 / Weight	BR501-□□	65 g			
	BR501-□□B	30 g			

寸法図 (mm)



配線図



アナログ出力ファイバアンプ

Analog
output fiber
Amplifier

BR501

DIGITAL FIBER AMPLIFIER BR501 Series 取扱説明書



デジタルデータはこちらから



※機能設定モード時は、赤色：モード表示・緑色：設定 表示となります。

▲	2s	Teach (Main)
▲+▼	2s	Mode
▼	2s	Set
▲+▼	2s	Back

MODE

SETTING


※ 基本的な操作については、P5 の「モード選択及び設定の操作方法」をご確認ください。

↓ ▲ + ▼ を長押しすると、機能設定モードに入ります。


メイン ディスプレイ



L/d-on



出力レベル




Po-6 及び Po-7 は Teach モードが
Area Teach の際のみ利用可能です。

Teach モード：1Pt モードは NPN 出力でのみ利用可能です。

AREA モードではアナログ出力範囲をカスタマイズできます。

(1Pt と 2Pt の設定値は最低でも 100 以上異なる必要があります)

ティーチ モード



アナログ出力の 変化率



ロック



終了 1



「Lock on」と「Main」の間の切替えのみ。

メインディスプレイ上では、+1/-1 または +10/-10 の調整のみ可能。

ファイバアンプ

RX

M4

M6



アレイファイバセンサ

MODE


SETTING

↓ **End1** の状態で、**▲** + **▼** を長押しすると、次の機能設定モードに入ります。


ディレイ設定

ディレイタイム
設定 (sec)


発光出力




表示反転設定



工場出荷設定



終了2




アナログ出力表示

反転表示モードおよび負スローブモードでも使用可能です。




十の位
一の位
小数点
小数点以下の桁
単位：(mA)

1Pt mode
and
AREA modeOperation
and
1Pt and 2Pt

ファイバアンプの取付け・取り外し


1. ファイバアンプの取付け

ファイバアンプの爪を取付金具または DIN レールにかけ、反対側をカチッと音がるまで押し込みます。



2. ファイバアンプの取り外し

ファイバアンプ本体をスライドさせ、持ち上げて取り外します。



使用上の注意

※ファイバアンプを 2 台以上接続する場合は必ず DIN レールに取り付け、両側にエンドユニットを使用してください。
密閉されたボックス内で使用する場合は、周囲温度に注意してください。

※配線は必ず電源を切ってから行ってください。

※ノイズや誤動作を避けるため、アンプを電源コードや高圧線と同じ配線管で使用しないでください。

※電源コードが定格電圧と一致していることを確認してください。


※スイッチ使用時はアース端子をアースに接続してください。

※屋外や直射日光が当たる場所では使用しないでください。

ファイバユニットの取付け


1. ファイバケーブルを挿入する

保護カバーを開き、ロックレバーを傾けてロック状態を解除します。挿入位置のサイドシールを参照して、ファイバケーブルを取付け穴の奥まで挿入します。ロックレバーを元の方向に戻してケーブルをロックします。



2. ファイバケーブルを引き抜く

保護カバーを開き、ロックレバーを傾けてロック状態を解除します。ファイバケーブルをまっすぐ引き抜きます。



1. ファイバケーブルを引き抜く前に必ずロックレバーを傾けてロック状態を解除してください。

2. 保護カバーを無理に引き上げると、カバーの固定ピンが損傷する可能性があります。(180° を超えないようにしてください)